Feuerzeug im Feuerlöscher-Look

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Feuerzeug haben, lesen Sie bitte diese Zeilen aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Ihr neues Feuerzeug ist aufgrund seiner Bauart vielseitig einsetzbar, zum Beispiel zum Anzünden von Kerzen, Kaminfeuern und Gasherden oder beim Grillen.

Nachfüllen des Feuerzeugs

Das Feuerzeug lässt sich problemlos nachfüllen mit Feuerzeuggas (in der Regel Butan oder Propan bzw. ein Gemisch beider Gase). Der Auffüllstutzen befindet sich an der Unterseite des "Feuerlöschers".

Einstellen der Flamme

1. Nehmen Sie einen Schlitzschraubenzieher zur Hand.
2. Führen Sie ihn in die Kerben am Auffüllstutzen ein und drehen Sie ihn dann in die gewünschte Richtung (+ oder –), um die Flamme kleiner oder größer zu machen.

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und tauchen Sie es niemals in Wasser ein.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Briquet extincteur

Chère cliente,
Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Rechargement du briquet

Le briquet se recharge avec du gaz à brûler (en règle générale du propane, du butane ou le mélange des deux). Le trou de rechargement se trouve sur la base du briquet.

Réglage de la flamme

1. Prenez un tournevis cruciforme.
2. Tournez la vis située sur le dessous du briquet vers + ou vers -.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.
- Ne laissez pas le briquet à portée d'enfant.

ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

CE